



UWAGA: Wszystkie linie, czujki, sygnalizatory, obudowy centrali, modułów i manipulatorów należy objąć kontrolą antysabotażową. Rezystory montować na końcu linii dozоровей. Czujki podłączyć w konfiguracji z rezystorami ZEOOL. Antymasking w czujkach podłączyć do oddzielnej linii alarmowej.

## LEGENDA

- Czujka
- Czujka zespolona
- PIR + mikrofala + antymasking
- 5 - nr czujki
- Czujka zespolona zewnętrzna
- PIR + mikrofala
- 5/PIR+MMW

- Kontaktorn magnetyczny
- Czujnik sabotażowy.
- Sygnalizator zewnętrzny
- Klawiatura LCD
- Centrala alarmowa
- Moduł rozszerzeń

Obiekt:	Stacja Uzdatniania Wody na dz. nr 208/1, 208/2, Kolonia Sielce gm. Stroniec.		
Temat:	System sygnalizacji włamania SSW - schemat blokowy.		
Projekt:	Robert Marchewka Licencja 0010917	Data: <b>05.2009.</b>	Skala:
Sprawdził:	Marian Mierzwa upr. RA/65/81	Nr rys. <b>1</b>	